zurück zur Übersicht - Restaurierungen

Vieselbach, Ev. Kirche
Restaurierung der Sauer-Orgel von 1925, pneumat. Taschenlade, III/P, 33 Register

Beginn: 2003
Ende: Juni 2006

Kontakt:

Ev.-Luth. Pfarramt
Kreuzkirchgasse 13
99198 Vieselbach

Tel.: 036203 50055
E-Mail: info@kirchspiel-vieselbach.de

{ignitegallery }

Disposition

I. Manual (Hauptwerk)
II. Manual (Hinterwerk)
III. Manual (Seitenwerk)

1.	Bordun	16'	11.
2.	Principal	8'	12.
3.	Viola di Gamba	8'	13.

4.	Hohlflöte	8'	14.
5.	Gedackt	8'	15.
6.	Dulciana	8'	16.
7.	Trompete	8'	17.
8.	Octave	4'	18.
9.	Rohrflöte	4'	19.

10.	Mixtur	3-5 f.	20.

Pedal

Spielhilfen

27.	Subbass	16'
28.	Echobass	16'
29.	Contrabass	16'
30.	Posaune	16'
31.	Octavbass	8'
32.	Cello	8'

33.	Choralbass	4'